

MANUAL DE INSTRUÇÕES

GAVETAS SWEDA

GB8 | OT

ACESSÓRIOS



GB-8



OT



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
CARACTERÍSTICAS	4
VISÃO GERAL.....	4
PARTES	5
DESEMBALAR	5
INSTALAÇÃO	5
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	6
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	7
TERMO DE GARANTIA LIMITADA.....	7
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	9
DÚVIDAS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS.....	10



INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher este produto Sweda.

Para garantir o desempenho, **o usuário deve ler atentamente todas as instruções** contidas neste Manual e guardá-lo para referências futuras.

Este Manual tem caráter técnico-informativo, sendo propriedade da Sweda. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste Manual pode ser reproduzida ou armazenada por processo mecânico, eletrônico, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outro tipo, sem autorização prévia e por escrito da Sweda.

Todos os cuidados foram tomados na preparação deste Manual. Entretanto, a Sweda não assume nenhuma responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões em seu conteúdo, assim como por quaisquer tipos de danos, perdas ou lucros cessantes decorrentes do uso da informação aqui contida. Todas as imagens contidas neste manual são fornecidas apenas para fins de referência e podem ser diferentes da aparência real. As informações contidas neste Manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A Sweda

Desde 1933 a Sweda oferece Soluções Completas de Automação Comercial. Somos especializados no setor de varejo promovendo aumento das vendas, controle, gestão e rentabilidade dos nossos clientes. Nossas Soluções de Hardware contemplam tudo o que é necessário em qualquer Ponto de Venda (PDV) integrado com as melhores Soluções de Software, com eficiente pós-venda e Serviços em todo o território nacional.

Saiba mais em: www.sweda.com.br.


GAVETAS PARA O PEQUENO E GRANDE EMPREENDEDOR

Aplicável para qualquer tipo de varejo, as Gavetas Sweda são altamente resistentes e possuem interface com toda a linha de impressoras Sweda

CARACTERÍSTICAS

- Durável, segura e resistente;
- Estrutura totalmente em aço;
- Atende a todo tipo de negócio;
- Abertura elétrica;
- Possui chave para guardar com segurança cédulas, moedas e documentos;
- Interface serial RS323 (RJ12) e conexão com impressora de cupom;

VISÃO GERAL



*GB8 e OT

PARTES



DESEMBALAR

Retirar cuidadosamente o monitor da caixa, protegendo a tela frontal durante todo o processo. Não utilizar nenhuma ferramenta ou material que possa danificar a tela.

INSTALAÇÃO

1. Física

Colocar o produto em uma superfície plana, firme e afastada da incidência direta de raios solares.

2. Conexão

Conectar o cabo Rj12 na conexão determinada ou na impressora ou em outro equipamento adequado.

3. Operação

Após a conexão, ligar o PDV que a gaveta já estará pronta para uso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GB8	
Interface	Serial RS323 (RJ12) Conexão com impressora de cupom
Divisórias	5x divisórias para cédulas 5x divisórias para moedas
Suporte	Pés emborrachados
Abertura	Horizontal, elétrica e chave
Mecanismo de abertura	Solenóide 24V
Peso	6,4Kg
Dimensões	114(A) x 457(L) x 457(P)mm

OT	
Interface	Serial RS323 (RJ12) Conexão com impressora de cupom
Divisórias	4x divisórias para cédulas 6x divisórias para moedas
Suporte	Pés emborrachados
Abertura	Vertical, elétrica e chave
Mecanismo de abertura	Solenóide 24V
Peso	4,2Kg
Dimensões	115(A) x 490(L) x 170(P)mm



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para limpeza, utilizar apenas um pano levemente umedecido em água, sem adição de detergente ou solventes, querosene ou álcool. Fazer a limpeza com o equipamento desligado da rede elétrica.

É aconselhável desligar o equipamento da rede de energia elétrica e internet durante chuvas ou ocasiões em que possa haver queda de energia ou queda de raio, pois isso pode ocasionar a queima do aparelho.

Evitar manusear alimentos próximos ao equipamento, pois os resíduos de alimentos, assim como líquidos podem entrar em contato com o produto e comprometer seu funcionamento.

Não introduzir objeto de nenhum tipo nas aberturas, pois isso pode causar danos e choques elétricos.


Recomendamos o uso de um estabilizador de tensão para ligar seu equipamento à rede elétrica.

Evite movimentar o equipamento quando estiver ligado, pois isso pode comprometer a vida útil do produto.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A Sweda Informática Ltda. garante este produto contra defeitos de fabricação constatados pela Sweda, ou por técnicos credenciados por esta, desde que comercializado dentro do território brasileiro pela Sweda ou por um representante comercial autorizado.

Esta garantia limitada é válida por 12 (doze) meses a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao cliente, englobando os 90 (noventa) dias de garantia legal, na modalidade balcão efetuada pela Sweda ou rede credenciada. As partes e peças substituídas passam a ser propriedade da Sweda.



O usuário/proprietário do produto é o único responsável pelos resultados obtidos com a utilização deste equipamento. A Sweda reserva-se o direito de cancelar esta garantia nas hipóteses descritas neste documento.

Esta garantia perderá sua validade nas seguintes condições:

Alterar ou violar as características originais do produto, fontes e cabos de comunicação.

Executar reparo por pessoa não autorizada pela Sweda.

Remover, adulterar ou rasurar a etiqueta de número de série ou lacres do produto ou dos seus módulos internos.

Uso ou armazenamento inadequado, incluindo quanto às condições estabelecidas.

Uso de consumíveis ou acessórios não especificados para o produto.

Ligar o produto em fonte de energia de características diferentes das recomendadas para o equipamento.

Danos causados por desastres naturais, quedas, derramamento de líquidos e descarga elétrica.



Exclusões:

Não abrange itens de consumo ou de desgaste natural com o uso regular do produto, tais como: bobinas de papel, cabeças de impressão e outros.

Não inclui acessórios e opcionais, serviços de parametrização, configuração, instalação ou reinstalação de software, remoção de vírus e treinamento.

Não cobre perdas, danos, lucros cessantes ou qualquer outro dano, direto ou indireto, resultante do uso ou incapacidade do produto, sendo a responsabilidade civil máxima da Sweda limitada ao valor unitário de compra do produto, apresentado na nota fiscal de venda ao cliente.

Os casos não cobertos por esta garantia poderão, quando possível, ser reparados mediante aprovação prévia de orçamento da mão de obra e das partes e peças utilizadas.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problemas	Possíveis Soluções
Gaveta não abre	Verificar a conexão com a impressora; Trocar o posicionamento da chave NF/NA na parte de baixo da gaveta; Reiniciar o PDV; Reiniciar a Impressora.



DÚVIDAS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para mais informações e suporte técnico a toda nossa linha de produtos, acesse: www.sweda.com.br.



Sweda Informática Ltda.

Rua Dona Brígida, 713 – Vila Mariana - 04111-081

São Paulo – SP

www.sweda.com.br

Cód: 113150_v01