

CODE-39

Entrar em Modo Programação	/ %SET	
Desabilitar Leitura	/IF000	
*Habilitar Leitura	/IF001	
*Não Transmite ST/SP	/IF100	
Transmite ST/SP: *	/IF101	
*Não Verifica DV	/IF200	
Check DV	/IF201	
Não Transmite DV	/IF300	
*Transmite DV	/IF301	
*Desabilitar Full ASCII code39	/IF400	
Habilitar Full ASCII code39	/IF401	
Sair e Salvar	/ %END	

CODE-93

Entrar em Modo Programação	/ %SET	
Desabilitar Leitura	/IG000	
*Habilitar Leitura	/IG001	
*Não Transmite DV	/IG100	
Transmite DV	/IG101	
Sair e Salvar	/ %END	

INTERLEAVE 2 DE 5

Entrar em Modo Programação	/ %SET	
Desabilitar Leitura	/IH000	
*Habilitar Leitura	/IH001	
Sair e Salvar	/ %END	

INDUSTRIAL 2 DE 5:

Entrar em Modo Programação	/ %SET	
*Desabilitar Leitura	/II000	
Habilitar Leitura	/II001	
Sair e Salvar	/ %END	

CODE 128 & EAN/UCC128:

Entrar em Modo Programação	/ %SET	
Desabilitar Leitura	/IK000	
*Habilitar Leitura code 128	/IK001	
Desabilitar Leitura EAN/UCC 128	/IL000	
*Habilitar Leitura EAN/UCC 128	/IL001	
*Não Transmite DV	/IK100	
Transmite DV	/IK101	
Sair e Salvar	/ %END	

TODOS OS PADRÕES DE CÓDIGOS

Entrar em Modo Programação	/ %SET	
Desabilitar todos códigos	/I1000	
Habilitar todos códigos	/I1001	
Sair e Salvar	/ %END	

Para maiores detalhes operacionais e técnicos, consulte o manual técnico do produto disponível em nosso site, www.sweda.com.br, seção suporte, em download.

Código SWEDA: 113087



As informações contidas neste Guia têm caráter meramente informativo, estando sujeitas a alterações sem aviso prévio por parte da Sweda Informática Ltda. Entretanto, sempre que modificações forem realizadas, a Sweda Informática Ltda fará todos os esforços para disponibilizar informações atualizadas referente aos produtos descritos nesta publicação. A versão mais recente deste Guia pode ser obtida através do site da Sweda na Internet: www.sweda.com.br

Fácil & Prático

Guia Rápido de Configuração

SL-20



Cod: 113087 - versao 02_2014

Guia Rápido e Prático

Instalando o Leitor no Modo USB

- 1 – Desligue o PC ou Terminal;
- 2 – Confira se o tipo de conector USB do cabo de interface do Leitor é compatível com o PC ou o Terminal;
- 3 – Encaixe o conector USB do cabo do Leitor no PC ou Terminal. Não é necessário o uso de fonte externa;
- 4 – Ligue o PC ou Terminal;
- 5 – Pressione o gatilho do Leitor e verifique se o mesmo emite 2 beeps médios e 1 curto.

Pronto, o Leitor já está apto a funcionar.

Configuração

Configuração Padrão

As configurações padrão de fábrica, chamadas também de Default, são sinalizadas neste guia rápido através da representação de um asterisco no início da opção sinalizada relativa as barras de programação apresentadas a seguir.

Como alterar a configuração padrão de fábrica:

- ① Para alterar qualquer item de programação, basta ler com o SL-20 o(s) código(s) que você deseja, apresentados neste guia.



Para programar/alterar o conteúdo do seu Leitor, primeiro leia o código **/%SET** para entrar em modo programação. Para sair do modo programação e salvar as suas alterações, leia o código **/%END**.

Entrar em Modo Programação	/%SET	
Sair e Salvar	/%END	

Scaneando o código de barras abaixo "Restaurar Default de Fábrica", a qualquer momento, as configurações voltam aos padrões de fábrica.

Entrar em Modo Programação	/%SET	
Restaurar Default de Fábrica	/DF	
Sair e Salvar	/%END	

Segue abaixo os comandos mais utilizados para alterar o padrão de fábrica.

Caso necessite de algum comando que não esteja sinalizado nesse Guia Rápido, favor faça um download da versão full do Manual de Programação do produto em nosso site <http://www.sweda.com.br/v2011/br/suporte.asp>

CONTROLE DE SOM E SINALIZAÇÃO

Entrar em Modo Programação	/%SET	
Desabilitar Buzzer do Boot	/B0000	
*Habilitar Buzzer do Boot	/B0001	
Habilitar Buzzer de Leitura	/B0100	
*Desabilitar Buzzer de Leitura	/B0101	
Volume do Buzzer: Baixo	/B0200	
* Volume do Buzzer: Medio	/B0201	
Volume do Buzzer: Alto	/B0202	
Habilitar Buzzer de Leitura	/B0300	
*Desabilitar Buzzer de Leitura	/B0301	
Sair e Salvar	/%END	

MODO GATILHO E MODO LEITURA

Entrar em Modo Programação	/%SET	
*Única Leitura	/F0000	
Leitura Contínua	/F0001	
Desabilitar Leitura Repetida	/F0100	
*Habilitar Leitura Repetida	/F0101	
Múltipla Leitura	/F0102	
Sair e Salvar	/%END	

EAN 13 & UPC-A:

Entrar em Modo Programação	/%SET	
Desabilitar Leitura	/IA000	
*Habilitar Leitura	/IA001	
Desabilitar Leitura	/IC000	
*Habilitar Leitura	/IC001	
Sair e Salvar	/%END	

EAN 8:

Entrar em Modo Programação	/%SET	
Desabilitar Leitura	/IB000	
*Habilitar Leitura	/IB001	
Sair e Salvar	/%END	

CODABAR:

Entrar em Modo Programação	/%SET	
Desabilitar Leitura	/IE000	
*Habilitar Leitura	/IE001	
*Não Transmite ST/SP	/IE100	
Transmite ST/SP:ABCD	/IE101	
Transmite ST/SP:abcd	/IE102	
Transmite ST/SP:TN*E	/IE103	
Sair e Salvar	/%END	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100